



CUM-CARTEC^{.de}
Wir rüsten nach, was Sie vermissen

Einbauanleitung Funkfernbedienung



- Anschlussleitung in Stecker der Standheizungsleitung ein stecken.
- LED-Leuchte in der Nähe des Fensters auf der Fahrerseite anbringen, sodass man die LED von außen sehen kann.
- Steuergerät hinter der Verkleidung, auf der Fahrerseite, verbauen.
- Zum Start der Standheizung muss die Taste der Fernbedienung länger als eine Sekunde betätigt werden.
Zur Bestätigung leuchtet die LED während die Standheizung läuft.
- Nach 30 Minuten schaltet sich die Standheizung wieder selbstständig aus.
Wenn das Fahrzeug einmal kurz gestartet wird, schaltet sich die Standheizung auch aus.