



CUM-CARTEC<sup>.de</sup>  
Wir rüsten nach, was Sie vermissen

## Einbauanleitung Funkfernbedienung



- Anschlussleitung in Stecker der Standheizungsleitung ein stecken.
- LED-Leuchte in der Nähe des Fensters auf der Fahrerseite anbringen, sodass man die LED von außen sehen kann.
- Steuergerät hinter der Verkleidung, auf der Fahrerseite, verbauen.
- Zum Start der Standheizung muss die Taste der Fernbedienung länger als eine Sekunde betätigt werden.  
Zur Bestätigung leuchtet die LED während die Standheizung läuft.
- Nach 30 Minuten schaltet sich die Standheizung wieder selbstständig aus. Sie können die Standheizung aber auch vorzeitig wieder mit der Fernbedienung ausschalten.